

# Anleitung für MIG UBEC



## Technische Daten:

UBEC mit wählbarer Ausgangsspannung:  
5V/ 5.5V/6V/6.5V/7V/8V  
Eingangsspannung: 7-60V  
Ausgang: Dauerhaft 12A, kurzzeitig 18A  
Abmessungen: 60x34x15mm  
Gewicht: ca. 50g

## Ausgangsspannung verstellen:

- Spannungsquelle anschließen-
- Set Taste ca.3sek. gedrückt halten.

Durch mehrmaliges, kurzes Drücken der SET- Taste kann die Ausgangsspannung verändert werden, die LED zeigt die Spannung an.

- Die Ausgangsspannung ist nun gespeichert, Stromquelle kann entfernt werden.

Wir selbst und viele Anwender haben mit dem UBEC sehr gute Erfahrungen, jedoch erfolgt die Anwendung des UBEC immer auf eigene Verantwortung.

Mit freundlichen Grüßen, MIGflight

[www.migflight.de](http://www.migflight.de)